



## AP30 PRO / AP40 PRO

**Die kompakten Luftreiniger für reine Innenraumluft, für Raumgrößen von bis zu 40 m<sup>2</sup> / 50 m<sup>2</sup>. Mit einem langlebigen HEPA-Filter und extra hohem Aktivkohleanteil.**

Diese kompakten Luftreiniger vereinen klares Design mit effizienter Luftreinigung bei geringen Geräuschemissionen und kleinem Energieverbrauch. Mit dem Mehrlagenfilter werden Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene aus der Raumluft entfernt. Auch Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen (deren Wachstum wird im Filter verhindert), Zigarettenrauch, Abgase (auch NO<sub>2</sub>), Ozon sowie chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC...) und Gerüche werden damit aus der Innenraumluft gefiltert. Über das zentrale Bedienelement EASY-TOUCH lassen sich alle Betriebszustände (Automatic, Level 1 / 2 / 3, Turbo und Nachtmodus) mit einem Fingertipp auswählen. Weitere Features wie Timer, Sperrfunktion, Filterzustandsabfrage oder eine individuelle Anpassung der Leistungsstufen im Automatikmodus lassen sich bequem über die zugehörige App „IDEAL AIR PRO“ steuern. Der 360°-Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen.

IDEAL AP40 PRO inklusive hochwertigem, waschbarem Premium-Textil-Filterbezug und praktischer Fernbedienung.

Zusätzlich erhältlich:  
Farbige Textil-Filter-  
überzüge und weiteres  
Zubehör finden Sie  
auf Seite 14.



Modell	Ideal für Raumgrößen (m <sup>2</sup> )	Reinigungsleistung (m <sup>3</sup> /h)	Leistung (Watt)	Geräuschpegel (dB)	Abmessungen H x B x T (mm)	Bestell-Nummer	VK / EUR o. MwSt.
<b>AP30 PRO</b>	20–40	bis zu 310	5–30	16,7–54,2	398 x 255 x 298	73100011	425,00
<b>AP40 PRO</b>	30–50	bis zu 440	5–75	16,7– 61,7	398 x 255 x 298	73101011	507,00
<b>Zubehör:</b>	360°-Filter AP30/40 PRO					7310099	91,00



## AP60 PRO / AP80 PRO

**Zwei professionelle Luftreiniger für reine Innenraumluft, für Raumgrößen von bis zu 70 m<sup>2</sup> / 100 m<sup>2</sup>. Neuartiges 360°-Filter-System mit einem langlebigen HEPA-Filter und extra hohem Aktivkohleanteil.**

Diese Luftreiniger mit dem neuartigen Hochleistungs-360°-Mehrlagenfilter entfernen zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene aus der Raumluft. Auch Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen (deren Wachstum wird im Filter verhindert), Zigarettenrauch, Abgase (auch NO<sub>2</sub>), Ozon sowie chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC...) und Gerüche werden damit aus der Innenraumluft gefiltert. Über das hochwertige Bedienelement kontrollieren Sie alle Funktionen, wie z.B. die Betriebsmodi: Automatik, Manuell (3 Stufen) und Turbo. Im Automatik-Modus wird die Leistungsstufe automatisch an die Gegebenheiten angepasst. Im Turbo-Modus wird die Innenraumluft, dank der überlegenen Lüfter-Einheit, in kürzester Zeit gereinigt. Im Nachtmodus arbeiten beide Modelle in gedimmtem Zustand flüsterleise. Eine bequeme Timer-Funktion lässt sie nach bestimmten Zeiträumen starten oder stoppen. Mit Sperrfunktion zum sicheren Betrieb und Filterwechsel-Anzeige. Der 360°-Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Eine noch umfangreichere Bedienung und Abfrage des Betriebsstatus ist über die App „IDEAL AIR PRO“ möglich. Inkl. praktischer Fernbedienung.



Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 14.

Modell	Ideal für Raumgrößen (m <sup>2</sup> )	Reinigungsleistung (m <sup>3</sup> /h)	Leistung (Watt)	Geräuschpegel (dB)	Abmessungen H x B x T (mm)	Bestell-Nummer	VK / EUR o. MwSt.
<b>AP60 PRO</b>	50 – 70	bis zu 600	6 – 90	16,5 – 56,6	668 x 468 x 275	87410011	815,00
<b>AP80 PRO</b>	70 – 100	bis zu 800	6 – 175	18,7 – 63,4	668 x 468 x 275	87510011	1.020,00
<b>Zubehör:</b>	360°-Filter AP60/80 PRO					8741100	154,00